

★ 酒店智能門鎖安裝說明

準備工作

確認門鎖狀況：確認現場的安裝條件是否符合安裝的要求。

例如：是否有電源，是否有專管人員，裝修是否完工等。

注：中心距離為門框到手柄轉動軸中心距

門鎖厚度：門鎖厚度要求在：38mm-55mm特殊要求按照特殊要求處理。（門鎖的厚度不同，要求門鎖的鎖芯、

門鎖的安裝

- 畫開孔線：按工廠提供的開孔圖分門的正、背面和側面畫線。（具體開孔圖見具體圖紙）
- 畫門正面開孔線：確定門鎖安裝高度（舊門改裝，則依舊門為準）按照打孔圖畫出打孔的線條。
- 畫門背面開孔線：按上述相同方法在門背面畫線。

門開孔

1、按說明書的開孔線開正面孔和背面孔。

裝門鎖

打開包裝箱後，首先檢查門鎖零部件是否齊全，方向是否與房間一致，並用電池試驗一下電腦鎖芯和線路板是否工作正常，然後開始安裝門鎖：

調試開門，初步配置門鎖：用開門卡片能開門鎖（各類開門卡），機械鑰匙能開門。

★ 智能門鎖軟件的特殊功能

本公司的軟件具有兩種功能，一種是指髮卡器實現門鎖管理的各種功能，另一種是為方便在行銷過程中給用戶看的功能，具體操作非常方便。

關於與其它系統接口的特殊說明

本公司的軟件為我公司獨立開發，可以與任何品牌的酒店管理軟件和物業管理軟件連接，達到資料共用，方便用戶管理和使用。

★ 關於如何管理客人用的賓客卡

客人用的賓客卡具有時間性，可以根據客人的具體要求設置客人開門的時間，其主要功能：

- 防止客人惡意逃帳，客人交多少押金就使用多少天，時間一到客人卡就不能開
- 輕鬆管理，客人要續住不用服務人員去催款，卡不能開門會主動到前臺交押金續用。
- 客人違犯酒店的規定就可以用終止卡終止客人的開門許可權，直至客人按會所規章制度處理好事項後又可以用恢復卡恢復客人的開門許可權。

