

型號：TJ012-90° / TJ012B-90° / TJ021-180° / TJ009-135°

最大門重：45kg 最大門闊：800mm 適用門厚：8-12mm

調速步驟：

玻璃夾妥善安裝後，移除液壓鉸鏈預設定位膠件。將玻璃門打開至 70°或以上，因應需要以閥門螺絲調節閉門速度。每次調速前，請先將閥門螺絲依指示向(-)方向扭至最入，待 10 秒後再慢慢地將閥門螺絲依指示向(+)方向扭出，以達至需要之閉門速度。



注意事項：

1. 每套玻璃夾包括液壓鉸鏈 1 件及彈簧鉸鏈 1 件。
2. 只有液壓鉸鏈設有調速閥門螺絲，此螺絲不可完全鬆開，以保證產品功能。
3. 除玻璃夾頁螺絲及調速閥門螺絲外，所有其他螺絲均不可鬆開。
4. 液壓鉸鏈應安裝在上方，彈簧鉸鏈應安裝在下方。
5. 液壓鉸鏈預設定位膠件，以便安裝。在安裝完成後，請將膠件移除。